

	LABORATORIO INMUNOMÉDICA	Código:	GP 1.2.1-17
		Versión:	01
		Fecha:	Dic 2017
		Vigencia:	Dic 2020
		Página	1 de 1
INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA INSTRUCTIVO Nº 17 - ORINA DE 24 HRS			

ORINA DE 24 HRS

(Química urinaria en 24 hrs., Clearance de creatinina)

El examen requiere de una muestra de la mejor calidad posible, por lo que solicitamos que lea cuidadosamente las siguientes instrucciones en forma completa.

PREPARACION DEL PACIENTE.

- Prepare un recipiente para almacenar la orina. Procure que sea de boca ancha. Lavarlo y secarlo bien antes de usar.
- Durante la recolección, mantener su consumo habitual de agua (a menos que el doctor indique otra cosa).
- En mujeres, no recolectar muestra hasta terminado el periodo menstrual.
- No mezclar la orina con papel higiénico o deposición (contaminantes).

RECOLECCION DE LAS MUESTRAS.

- Orine en la mañana a una hora determinada en el WC (vaciando la vejiga completamente orinando todo lo posible).
- Desde esa hora (Hora Nº 1 inicio), cada vez que orine deberá juntar todas las fracciones de orina del día y la noche, hasta la misma hora del día siguiente (Hora Nº 2 término), en donde deberá vaciar nuevamente la vejiga pero sin desechar dicha orina sino que se agrega a lo recolectado.
- Una vez que orino, tapar el recipiente y mantener en lugar fresco (refrigerador).
- Anotar el nombre completo del paciente en el envase utilizado y si se solicita Clearance de Creatinina anotar la talla y el peso.

TRASLADO DE MUESTRAS.

- Una vez recolectada la muestra, trasladarla antes de las 10.00 am al laboratorio.
- Mantener la muestra a temperatura ambiente durante el traslado.

Si tiene dudas, consulte al personal de Toma de Muestras, llamando al fono 41-2108229 o bien puede escribir al correo atencionalcliente@inmunomedicalab.cl.

Tiempo de respuesta: _____