

	LABORATORIO INMUNOMÉDICA	Código:	GP 1.2.1-20
		Versión:	01
		Fecha:	Dic 2017
		Vigencia:	Dic 2020
		Página	1 de 1
INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA INSTRUCTIVO Nº 20 - ORINA DE 12 HRS			

ORINA DE 12 HRS

(Química urinaria en 12 hrs.)

El examen requiere de una muestra de la mejor calidad posible, por lo que solicitamos que lea cuidadosamente las siguientes instrucciones en forma completa.

PREPARACION DEL PACIENTE.

- Prepare un recipiente para almacenar la orina. Procure que sea de boca ancha. Lavarlo y secarlo bien antes de usar.
- Durante la recolección, mantener su consumo habitual de agua (a menos que el doctor indique otra cosa).
- En mujeres, no recolectar muestra hasta terminado el periodo menstrual.
- No mezclar la orina con papel higiénico o deposición (contaminantes).

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA.

- Orine en la mañana a una hora determinada en el WC (vaciando la vejiga completamente orinando todo lo posible).
- Desde esa hora (Hora Nº1 o tiempo de inicio), cada vez que orine deberá juntar todas las fracciones de orina, repitiendo hasta 12 horas después (Hora Nº2 de término) en el mismo día, luego deberá vaciar nuevamente la vejiga pero sin desechar dicha orina.
- Una vez que orinó, tapar el recipiente y mantener en lugar fresco (refrigerador).
- Anotar el nombre completo del paciente en el envase utilizado.

TRASLADO DE MUESTRA.

- Una vez recolectada la muestra, trasladar envase antes de las 10.00 am al laboratorio.
- Mantener la muestra a temperatura ambiente durante el traslado.

Si tiene dudas, consulte al personal de Toma de Muestras, llamando al fono 41-2108229 o bien puede escribir al correo atencionalcliente@inmunomedicalab.cl.

Tiempo de respuesta: _____